

Visseuses DOGA GX (30V)



MANUEL D'UTILISATION



IMPORTANT

L'outil fourni avec ce manuel peut avoir été modifié pour satisfaire des besoins spécifiques.

Si cela est le cas, nous vous remercions, lors d'une commande de renouvellement ou de pièces détachées, de bien vouloir préciser le code article de l'outil figurant sur le BL ou de contacter **DOGA** au **01 30 66 41 41** en indiquant la date approximative de la livraison. Vous serez sûr ainsi d'obtenir l'outil et/ou la pièce désirés.

ATTENTION



Ce manuel d'utilisation doit être conservé avec soin dans un lieu connu et facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit.



Lire et faire lire attentivement à chaque opérateur le présent manuel avant de procéder à l'installation, l'utilisation, la réparation du produit.

S'assurer absolument que l'opérateur a parfaitement compris les règles d'utilisation et la signification des éventuels symboles apposés sur le produit.

La majeure partie des accidents pourrait être évitée en respectant les instructions du manuel.

Celles-ci ont été rédigées en faisant référence aux directives Européennes et leurs divers amendements, ainsi qu'aux normes relatives aux produits.

Dans chaque cas, respecter et se conformer aux normes nationales de sécurité. Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes et annotations apposées sur le produit et plus particulièrement celles imposées par la loi.

CHARTE DE LA MAINTENANCE

Vous venez d'acquérir un matériel commercialisé par DOGA ... C'est bien.

Vous allez lire le manuel d'utilisation ... C'est mieux.

Vous avez l'intention de suivre les recommandations et d'effectuer la maintenance préventive conseillée...

C'est encore mieux.

La perfection serait de prévoir la politique de maintenance que vous voulez mettre en oeuvre. Nous vous proposons deux démarches :

> 1) Vous nous confiez la maintenance du matériel en nous l'envoyant pour réparation. Notre atelier de maintenance prend en charge vos machines et vous fait une offre de réparation.

Nous pouvons également établir un contrat de maintenance «sur mesure» dès lors que l'importance des équipements en service le justifie.

2) Nous vous apportons, par notre centre de formation le CEFTI, les connaissances dont votre personnel aura besoin et vous faites votre maintenance vous-même. Nous vous conseillons sur les pièces détachées à tenir en stock.

Si malgré toutes ces précautions, une assistance est nécessaire, nous vous invitons à nous contacter. Votre correspondant vous conseillera sur les meilleures dispositions à prendre :

- Assistance téléphonique

Notre technicien détermine à distance l'origine de la panne et vous indique la marche à suivre pour vous permettre d'effectuer la réparation vous-même.

- Dépannage sur place

Bien qu'attrayant, le dépannage sur place constitue rarement la meilleure solution pour les matériels transportables. Les conditions de travail pour le réparateur sont moins bonnes qu'en nos ateliers et, de plus, le déplacement d'un technicien est onéreux.

GARANTIE

La garantie sur les matériels neufs est de 12 mois sauf indication différente sur le manuel d'utilisation. Elle porte sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses.





Spécifications électrique

Type	Bloc d'alimentation	Visseuses
Désignation	XS40D	GX035, 045, 80(P), 120(P)
Tension d'entrée	230V	30V
Tension de sortie	30 ou 40 V (Selectionnable)	
Puissance absorbée	2,5A – 95W	
Courant maxi délivré	8 A	
Cycle de fonctionnement	10s marche / 30s arrêt	
Conformité	CE Classe I	Classe III

Spécifications mécanique coffret XS40D

Dimensions : 98 x 158 x 55 (LxPxH)

Poids: 850 gr

Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m

Fusible : 10A 250V

Choix de la tension d'alimentation

110V ou 230V par retournement de la plaque de sélection arrière.

Caractéristiques de la gamme visseuse

Modèle	Dámarraga	Couple	Vitesse	Embr	ayage	μLog	giciel
Wodele	Démarrage	Nm Tr/mn		Std	Doux	Std	T
GX 035 ESD		$0,02 \div 0,34$	300 ÷ 1100		•	•	
GX 045 ESD	Levier	$0,04 \div 0,45$	300 ÷ 700		•	•	
GX 80 ESD V2	Leviei	$0,09 \div 0,8$	450 ÷ 1000	•		•	
GX 120 ESD V2		$0,2 \div 1,2$	300 ÷ 700	•		•	
GX 80P ESD V2	Poussée	$0,09 \div 0,8$	450 ÷ 1000	•		•	
GX 120P ESD V2	Poussee	$0,2 \div 1,2$	300 ÷ 700	•		•	
GXS 80 ESD V2		$0,09 \div 0,8$	450 ÷ 1000		•	•	
GXS 120 ESD V2	Levier	$0,2 \div 1,2$	$300 \div 700$		•	•	
GXT 80 ESD V2	Leviei	$0,09 \div 0,8$	450 ÷ 1000		•		•
GXT 120 ESD V2		0,2 ÷ 1,2	300 ÷ 700		•		•
GXA 035 ESD V3		$0.03 \div 0.35$	300 ÷ 1100		•	•	
GXA 045 ESD V3	Externe	$0,04 \div 0,45$	300 ÷ 700		•	•	
GXA 80 ESD V3		$0,09 \div 0,8$	450 ÷ 1000		•	•	
GXA 120 ESD V3		0,2 ÷ 1,2	300 ÷ 700		•	•	

Définitions de l'embrayage


Std = Coupure classique


Doux = Coupure limitant le couple réactif (schockless)

Définitions du micro logiciel

Std = Contrôle de la vitesse et démarrage progressif (non dispo sur GX035 et 045 et sur gamme GXA) T = Contrôle de la vitesse, contrôle de l'angle de rotation, temporisation et inversion automatique du sens de rotation.

Diagramme des plages de couple (sans charge et à vitesse maxi)





Échange du ressort d'embrayage :

- 1. Dévisser entièrement la bague de réglage de couple
- 2. Retirer le ressort que l'on souhaite remplacer
- 3. Mettre en lieu et place le ressort que l'on souhaite utiliser
- 4. Revisser la bague de réglage de couple
- 5. Ajuster le couple en fonction de votre assemblage (1)
- (1) N'oubliez pas notre gamme complète d'appareils de mesure de couple Voir documentation 4-40800

Tableau de commande des visseuses

Modèles standard



Modèles T



Légende des couleurs de diodes valable pour l'ensemble des opérations

V = Vert	O = Orange	R = Rouge
	0.590	11 1105.90

Tableau des alarmes

Numéro	Туре	Description	RAZ
1	Surtension (au delà de 33V)	O clignotant	Automatique si U<33V
2	Surcharge (2,5A)	V + O clignotant	Automatique si I <2,5 A
3	Surchauffe (T° moteur >70°C)	R clignotant	Automatique si T< 70°C
4	Blocage (signal externe On)	V continu	Automatique si signal Off

Mise en œuvre des visseuses

Réglage des visseuses avec embrayage standard et micro-logiciel standard

Réglage de la vitesse



- -Appuyer sur le bouton "Speed" pendant 2 s pour entrer en mode programmation. Les 2 LEDs s'allument selon la vitesse réglée.
- -Sélectionner le mode dévissage avec l'inverseur "F/R" pour réduire la vitesse, sélectionner le mode vissage pour augmenter la vitesse.
- -Donner des impulsions sur le bouton "Speed" pour sélectionner la vitesse voulue, celle-ci sera fonction du tableau ci-dessous.
- -Appuyer sur le bouton "Speed" pendant 2 s pour sortir du mode programmation et passer en mode utilisation.

Modèle	Pression	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modele	LED	RR	RO	RV	OR	00	OV	VR	OV	VV
GX 035		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
GX 045	Tr/mn	300	350	400	450	500	550	600	650	700
GX 80	TITATION	450	500	560	620	690	780	850	900	1000
GX 120		300	350	400	450	500	550	600	650	700

Réglage du démarrage progressif

- -Appuyer sur le bouton "Soft start" pendant 2 s pour entrer en mode programmation.
- Donner des impulsions sur le bouton "Soft start" pour sélectionner la durée de l'accélération, celle-ci sera fonction du tableau ci-dessous.
- -Appuyer sur le bouton "Soft start" pendant 2 s pour sauvegarder le réglage, sortir du mode programmation et passer en mode utilisation.

LED	V	R	0
Durée	0,2 S	0,4 S	0,6 S

Réglage des visseuses avec embrayage standard et micro-logiciel T

Descriptif

Démarrage, arrêt et sens de rotation

1 appui sur la gâchette génère un cycle composé de 3 séquences

Pas	1	2	3
Séquence	1° démarrage	Arrêt temporisé	Rotation inverse
Sens de rotation	Horaire ou anti horaire par switch vissage/dévissage	-	Inversé par rapport à 1
Stratégie	Rotation et arrêt temporisé ou arrêt au couple cible	Temporisation	Rotation inverse jusqu'au relâchement de la gâchette ou arrêt au couple cible ou à l'angle
Réglage de l'angle	1/4 ÷ 15 tours/24 pas	0÷6 sec en 14 pas	1/4÷15 tours/24 pas

Tenir compte des particularités suivantes :

- Arrêt immédiat toutes les fois que la gâchette est libérée
- Le switch F/R permet de choisir la direction (Vissage-Dévissage) et le temps (augmentation/diminution) avec les deux boutons poussoir d'angle/temps (First Run = première rotation et Stop Time = temps d'arrêt)
- Pour annuler l'ordre, presser la gâchette dans n'importe quel processus

Mode de fonctionnement

Choisir le sens de rotation vissage ou dévissage (FOR/REV)

Mode de programmation

- Première rotation (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton "First run" (Speed)
- Temporisation (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton "Stop" (Reverse)
- 2 Vitesse de la visseuse (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton "Speed " (First run)
- ☑ Rotation inverse (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton "Reverse" (Stop)




Réglage du nombre de tours première rotation

Maintenir le bouton First Run appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage du nombre de tour : presser le bouton First Run autant de fois que nécessaire suivant tableau ci-dessous jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter le nombre de tour (Switch en position F) ou de décrémenter le nombre de tour (Switch en position R).

Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rotation	Off	0,25	0,50	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3
Led	0	R	V	R	V	R	٧	R	٧	R	V	R	٧
Click	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rotation	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Off




Réglage de l'arrêt temporisé

Maintenir le bouton Stop Time appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage temps d'arrêt : presser le bouton Stop Time autant de fois que nécessaire suivant tableau cidessous jusqu'à atteindre la valeur de temporisation souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter le temps (Switch en position F) ou de décrémenter le temps (Switch en position R).

				$V = v\epsilon$	ert	R	= roug	е	O = 0	range					
Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rotation	Off	0,1	0,3	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Led	0	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	0



Réglage de la vitesse de rotation


Maintenir le bouton First Run et Stop Time appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage vitesse : presser le bouton First Run autant de fois que nécessaire suivant tableau ci-dessous jusqu'à atteindre la valeur de vitesse souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter la vitesse (Switch en position F) ou de décrémenter la vitesse (Switch en position R).

		V =	V = vert		R = rouge O = orange				
Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8
Rotation*	V min	Ø	₽	Ø	Z	Z.	Z.	Z.	V max
Led	0	R	V	R	V	R	V	R	0

^{*} Cette valeur dépend du modèle considéré – Voir documentation commerciale n° 40813




Réglage de l'angle de rotation inverse

Maintenir le bouton First Run et Stop Time appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage angle rotation inverse : presser le bouton Stop Time autant de fois que nécessaire suivant tableau cidessous jusqu'à atteindre la valeur d'angle souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter l'angle (Switch en position F) ou de décrémenter l'angle (Switch en position R).

Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rotation	Off	0,25	0,50	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3
Led	0	R	٧	R	V	R	٧	R	٧	R	V	R	V
Click	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rotation	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Off
Led	R	٧	R	٧	R	V	R	٧	R	V	R	V	0



APPLICATIONS


Exemples de réglages

Réglage de la vitesse suivant type de visseuse et préférence opérateur/process (Voir procédure : réglage de la vitesse de rotation)


Réglage des stratégies suivant objectifs ci-dessous :

Application	Switch F/R	First Run	Stop Hold	Speed Control	Reverse Run	Resultat
Vissage normal	F (Vis.)	OFF	OFF		OFF	Vissage à droite avec arrêt au couple
Homiai	R (Devis.)					Dévissage
Vissage temporisé	F (Vis.)	8 Trs (17 clics)	OFF		OFF	Vissage 8 tours Arrêt Relâcher gâchette
Dévissage temporisé	R (Devis.)	5 Trs (14 clics)	OFF	Réglage suivant type de visseuse et choix de l'opérateur/process	OFF	Dévissage 5 tours Arrêt Relâcher gâchette
Taraudage ou vissage d'insert	F (Vis.)	8 Trs (17 clics)	0,25s (1 clic)		10 Trs (19 clics)	Vissage 8 tours Arrêt Rotation inverse 10 Trs
Insertion de fils de câblage	R (Devis.)	3 Trs (12 clics)	1 Sec (4 clics)		Maxi OFF (25 clics)	Dévissage 3 tours Arrêt 1 seconde Vissage avec arrêt au Couple

Vue éclatée des visseuses à démarrage par levier



Vue éclatée des visseuses à démarrage par poussé



Liste des pièces détachées

EVER PUSH	USH CODE	Part Name	Ref.	GX080	GX120	GXT080	GXT120	GX080P	GX120P	GX120P GXS080	GXS120
1 1	PFE1801	ADJUSTER	3	1	1	1	1	1	Į.	1	1
2 2	PFE1132	TORQUE SPRING HOLDER ASSY		1	1	1	1	1	1	1	1
100	PFE1815	TORQUE SPRING [SILVER]	080		1	1	1	1	I	1	1
	PFE1816	TORQUE SPRING [BLACK]	120	000	1		1	1	Į.	0 33	1
ი ი	PFE1817	TORQUE SPRING [BRONZE]	3	1	1	1	1	1	Į.	1	1
	PFE1814	TORQUE SPRING [GOLD]	3	1	1	1	1	1	Į.	1	1
4 4	PSW2201	WRENCH BOLT [M HEX M2.5x5L]		3	3	3	3	3	3	3	3
5 5	5 PFE1131	TOP COVER ASSY		1	1	1	1	1	Į.	1	1
2	PFE1973	BIT SOCKET RING	1/4"		1	1	1	1	Į.	1	1
	PFE1974	BIT SOCKET RING B	4mm		00 1			1		8	
100	, PFE1410	BIT COLLAR	1/4"	į,	1	L	1	1	Į.	1	1
,	PFE1414	BIT COLLAR B	4mm	000	3				00 1	0	
0	PFE1964	COLLAR SPRING	1/4"		1	1	1	1	1	1	1
	PFE1965	COLLAR SPRING B	4mm	90 3		3	3			8	
6 6	PFE1955	C-RING [5103-31]		1	1	1	1	1	1	1	1
10 10	3000030	SLEEVE ASSY, EFV3	Carlotte and Carlotte		1	1	1	1	Į.	1	1
44 44	, PAL1927	STEEL BALL [¢1.5]	1/4"	2	2	2	2	2	2	2	2
	PAL1928	STEEL BALL [¢ 2]	4mm							201	
42	, PFE1412	BIT SOCKET A	1/4"	-	-	1	1	1	1	1	1
	PFE1403	BIT SOCKET E	4mm			8 99	0.00		305	200 20	200
13 13	3 PFE1413	HOLDER PIN ¢ 2.5X7.5L	200000000000000000000000000000000000000	1	1	1	1	1	Į.	1	1
14 X	(PFE1946	BEND WASHER		1	1	1	1			1	I.
15 X	(PFE1920	THRUST BEARING [F5-11]		1	1	1	1			10k a	200 0
16 X	(PFE1907	BALL BEARING [MR105]		-	-	-	1			-	1
17 14	4 PFE1327	NEEDLE PIN (¢ 2X19.55L)		3	3	3	3	က	3	3	3
X 15		HOLDER ASSY					70	-	1	1000	1 2
18 X	(PFE1118	BEARING COVER ASSY [LEVER]		-	-	1	-			-	-
X 16	6 PFE1119	BEARING COVER ASSY [PUSH]	1 2		2 8	And	3 6	+	F	200	
19 X	3000036	SENSOR ASSY,3EF(L)			-	1	1		305	1	1
X 17	7 3000037	ASSY,3				3 2016		1	1		
20 18	8 PSW2211	SCREW [M PHILIPS M2.3x8L]		2	2	2	7	2	7	7	2
21 X	(PFE1908	BALL BEARING [MF105]		-	-	1	1			1	1
77 19		SLIDE RING		-	-	-	-				
^	OFCETTO /	CHIC LOI IO	0					200			*

20		,		93					- 17			10	1.5		-							7	-			17									T	
GXS120		-		2						9	-		4	-		-		3	-	_		1	1	1	1	2	5-	-				-	-		,	
GX\$080		-		2				+		9	1	4		1	1		4		1	-	1		1	L	1	2		~	1			<u> </u>	-		·	
GX120P			1	7	7		L			9	1		7	L		L		3	1	1		1	Į.	Į.	1	2	Į.	-	1	5				T		5
GXØ80P	250	20	-	2	2	1	8	*	8	9	1	4		1	1	20	4		1		1	3	9	ું		2		<u>.</u>								
GXT120	~	3	. 30	2	2	75		70	30	9		35	4	1	35		150	3	,	_	30	1	1		1	2	S .	2		 		· ·	_	3		
GXT080	-	3	. 30	2	2	1	767	77	200	9	-	4	300	1	-	200	4		7	-	1		1	1	1	2	1	-		-	1	-	-	*		
GX120	·	13	7	2	2	7	F	17	17	9	-	7	4		7	· ·	7	3		-	V.	1	1	1	1	2		-	1			-	_			
GX080	-	13		2	2	-	4		- 0	9	-	4	- 1	1	-	- 17	4		-	-	 -		1		1	2		_	-			-	_	5 8		
Ref.	CXS	10	- 30		3	3	3	GXS080	GXS120		3	080	120	3	080	120	080	120	3		080	120	V	C		7 5.	5.1		CX	GXT			ESD		ESD	-
Part Name	SHAFT [LEVER]	SHAFT ASSY	PUSH SHAFT ASSY	STEEL BALL [¢4]	ROLLER(\$ 4X3.8L)	CLUTCH ASSY	CLUTCH ASSY B	CLUTCH ASSY	CLUTCH ASSY B	SCREW [M PHILIPS M2.6x6L FLAT HEAD]	GEAR CASE	2ND IDLE GEAR (12T)	2ND IDLE GEAR B (14T)	CENTER PIN	1ST GEAR HOLDER ASSY	1ST GEAR HOLDER ASSY B	1ST IDLE GEAR (12T)	1ST IDLE GEAR B (13T)	WASHER	SNAP RING [R21]	PINION GEAR	PINION GEAR B	SCREW [M PHILIPS M2.3x5L]	EARTH WIRE GX	MOTOR SET		HOUSING	UPPER HOUSING ASSY	WINDOW LABEL	WINDOW LABEL		LEVER ASSY	LEVER ASSY	$\overline{}$	ATTACHMENT	_
CODE	PFE1302	PFF1121	PFE1114	PAL1932	PFE1910	PFE1105	PFE1106	PFF1105	PFF1106	PSW2207	PFE1201A	PFE1211	PFE1212	PFE1915	PFE1102	PFE1103	PFE1216	PFE1217	PFE1947	PFE1903	PFE1235	PFE1236	PSW2205	QFE0325A	PFF4005A	PSW2202	PFF1120B	PFF1120D	QFF0406A	QFF0408A		PFF1115	PFF1115B	PFF1819	PFF1819B	DFF/43/A
No- PUSH	>	<	20	21	22	22	57	>	<	24	25	20	07	27	20	07	20	67	30	31	33	75	41	42	43	44	31	45		46		>	<	47	T	N N
No- No- LEVER PUSH	22	3	×	24	25		20	9	3	27	28	00	67	30	24	31	22	76	33	34	35	25	41	42	43	44	45	40		46		17	1	×		48

			_	<u>e</u> =		-0	_0			_		8—	c=	<u></u>		-0	=	_	_		<u> </u>
		1		2	1	1			-	1	2	1	1	1	-	3	1	1	-	-	1).
	A))	1		-	1	1	1		-	1	2	1	1	1	1	3	1	1	-	-1	307701
	PFZ539	1		_	1		1		_	1	2		1	1	-	3	1	1	-	5	ore s/n
	Z538A,F	1	8	-	1		1	5		1	2	1	-	+	-	3	1	1	-		Only for CONTROL PCB replacement/before s/n8077011
w25	CB(PFF	1		-	1	1	+			1	2	1	1	-	-	3	Ţ	1	+	9	eplacen
Ref.	CONTROL PCB(PFFZ538A,PFFZ539A)	26	-	2	1	1	-	-	-	+	2	1	1	-	-	3	-	-	-		PCB r
	+		1	2	1	1	1	-	-	1	2	1	1	1	-	3	-	1	-		NTRO
	AMP PCB(PFFZ537A)	1		-	1	1	1	-	-	1	2	1	1	1	1	3	1	1	-		for CC
	CB(PFF	1		-	1	1	-	_	-		2	1	-	-	-	3	_	_	-		Only
	AMP F									5 - 5					ESD					FS	
Part Name	PFFZ516 CONTROL PCB SET (before S/N:8077011)	PFFZ538A CONTROL PCB SET FOR AS	PFFZ539A CONTROL PCB SET FOR AS	BUTTON CAP	NUT	CONNECTOR LOCK COVER	NUT	LEVER PIN	LEVER SPRING	SWITCH LOCK	PFF1842A STAND-OFF	PELZ318 6PIN CONNECTOR N	HOUSING NUT	LOWER HOUSING	LOWER HOUSING	PSW2602 SCREW [T TORX 2.6x10L]	SWITCH COVER ASSY	HOOK	PELZ932A CABLE 6PIN [3M,STANDARD]	SHAFT ICAM CLUTCH TYPE]	PFF1724 MOTOR WIRE CONNECTOR
CODE	PFFZ516	PFFZ538A	PFFZ539A	PFF1723	PFF1824C NUT	PFF1719	PFF1824	PAL1840	PFE1841	PFF1830	PFF1842A	PELZ318	PFF1802	PFF1828	PFF1828B	PSW2602	PFF1130	PAL1803	PEL Z932A	PFF1306	PFF1724
No- PUSH		49		20	51	52	53	54	×	99	99	15	89	02	SC.	09	61	62	63	×	
No- No- LEVER PUSH		49		90	51	52	53	54	55	99	15	89	69	00	00	61	62	63	64	A	

- En rouge les nouvelles pièces détachées
- Sensor Assy (PFFZ511A) doit être employé avec Sleeve Assy (PFF1123) (Avant n° de série 7117001)
- Sensor Ássy (3000036, 3000037)
 doit être employé avec Sleeve Assy (3000030) (Depuis N° de série 1002060031)
- Si la visseuse est à démarrage par poussée, remplacer aussi le Magnet Holder Assy (3000043)
- Control PCB Set for AS (PFFZ539A) n'ont pas de firmware chargé.
- Control PCB Set (PFFZ516) pour numéro de série avant N° 8077011 est en combinaison avec Amp & Control part.
- PELZ318 6 PIN CONNECTOR N convient pour PELZ932 CABLE 6 PIN seulement. (Depuis n° de série 8077011)



Département ASSEMBLAGE

8 avenue Gutenberg - CS 50510 - 78317 MAUREPAS CEDEX Tél.: +33 (0)1 30 66 41 48 - Fax: +33 (0)1 30 66 41 49



www.doga.fr